

Instrukcja montażu moskitiery z rzepem samoprzylepnym

Taśmę samoprzylepną z nośnikiem rzepowym należy przykleić na suchą i czystą powierzchnię. Następnie wystarczy naciągnąć moskitierę, docisnąć do rzepu i odciąć nadmiar siatki.

W razie potrzeby taśmę samoprzylepną można łatwo usunąć, klej nie zostawia śladu po odlepieniu.

Moskitierę można stosować do okien w których, już zamontowane są żaluzje lub rolety i dopasować do odpowiedniego wymiaru.

01) Najpierw dokładnie wyczyść ramę okna środkiem czyszczącym na bazie alkoholu, aby usunąć brud i kurz. Należy wybrać środek czyszczący, który nie zawiera silikonu. Silikon ma właściwości antyadhezyjne i dlatego zapobiega przywieraniu. Poczekaj aż powierzchnia wyschnie.



02) Usuń folię ochronną z tyłu rzepu samoprzylepnego i nałóż go klejącą stroną na ramę okna, wzdłuż każdej z czterech krawędzi. W razie potrzeby przytnij taśmę z rzepem za pomocą nożyczek.



03) Dobrze rozciągnij i dociśnij moskitierę do przyklejonego rzepu. Najlepiej zacząć w jednym z górnych rogów.



04) W opakowaniu moskitiery COMFORT znajduje się narzędzie dociskowe za pomocą którego wciśniesz moskitierę do rzepu.



05) Do odcięcia nadmiaru moskitiery można użyć zwykłych nożyczek.



06) I gotowe w kilka minut! Teraz możesz cieszyć się domem bez insektów.



tesa[®] **INSECT STOP** 