



Labona®

Roleta zewnętrzna

Wykaz materiału potrzebnego do montażu

Wykaz materiału potrzebnego do montażu

Narzędzia do montażu:

- metr,
- poziomnica,
- ołówek,
- młotek,
- wkrętarka akumulatorowa,
- wiertło udarowe i wiertła w zależności od materiału podstawowego,
- bity PZ2, PH2, nasadka z łbem sześciokątnym 8 a 10,
- klucze imbusowe,
- klucz nr 10 a 13,
- kabel montażowy/ustawieniowy,
- zestaw gola,
- zestaw śrubokrętów.

Materiał kotwiący dla żaluzji z widocznymi skrzynkami i do montażu podtynkowego (kotwienie przez prowadnice w zależności od typu okna):

- mocowanie do ramy okiennej z tworzywa sztucznego - wkręty 5 x 20 mm,
- mocowanie do aluminiowej ramy okiennej - wkręty TEX 4,8 x długość wg komór okiennych, najczęściej 4,8 x 20 mm
- mocowanie do drewnianej ramy okiennej - wstępne nawiercenie, a następnie wkręty 5 x 20 mm jak dla ram z tworzywa sztucznego

Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!

Tel.: (+48) 22 483 53 80

www.labona.pl

labona