

INSTRUKCJA MONTAŻU: ŻALUZJE POZIOME UNIWERSAL - MIĘDZYSZYBOWE

MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub innych niedogodności z nim związanych.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

- wiertarka, wiertło o średnicy 8 mm, 2mm
- śrubokręt
- nuż
- młotek

• taśma miernicza	do mocowania żaluzji	do mocowania uchwyty pokrętle i kółka	do mocowania żyłki lub wspornika
wkręt	3x12, 3x20	3x12, 3x20	3x12, 3x20
wiertło Ø	2 mm	2 mm	2 mm

KONTROLA:

- Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej żaluzji należy zgłaszać producentowi.

MONTAŻ WŁASNY (ŻALUZJE MIĘDZYSZYBOWE):

- sprawdź czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna
- wsuń wieszaki do łożysk żaluzji
- w przypadku okien rozkręcanych należy montować żaluzje na mniejszym skrzydle okna lub według zastosowanych rozwiązań technicznych
- na ramie okna zaznacz a następnie wywierć otwory o średnicy 8 mm dla pokrętła giętego i sznurka. Sznurek i pokrętło gięte nie mogą ocierać się o krawędzie ramy okiennej
- przykręć lub przybij za pomocą gwoźdza żaluzję do skrzydła okiennego i jednocześnie przeciągnij przez otwór w ramie okiennej przelotkę ze sprężyną. Przez górny otwór przechodzi pokrętło gięte, natomiast przez sprężynę sznurek.
- przymocuj przelotkę na ramie okna
- na końcówkę sznurka nawlecz dzwonek i zabezpiecz supelkiem
- załóż pokrętło gięte za pomocą rurki łączącej i połącz go z przelotką
- zamontuj uchwyt pokrętła giętego i kółka do mocowania sznurka
- sprawdź czy żaluzje działają prawidłowo
- w przypadku innych okien niż rozkręcane i skrzynkowe do montażu należy stosować inny rodzaj mocowań (wieszaków), co dotyczy głównie żaluzji wewnętrznych
- montaż żaluzji z prowadzeniem linkowym odbywa się za pomocą kątownika mocującego i rolki mocującej

