



Labona[®]

Żaluzje zewnętrzne w przygotowanej skrzynce PurBox


Instrukcje pomiaru

Pomiar zewnętrznej żaluzji do przygotowanego PurBoxu

Jeśli zdecydowałeś się najpierw na zakup boxu z purenitu, a dopiero po jakimś czasie na zamontowanie zewnętrznej żaluzji, zmierz zgodnie z poniższymi rysunkami.

Zmierzone żaluzje możesz następnie zamówić w kilku szybkich krokach w naszym sklepie internetowym.

Uwaga: Jeśli zamawiasz żaluzje do boxów z purenitu jednocześnie, postępuj tylko zgodnie z instrukcjami pomiaru boxów - wymiary żaluzji obliczymy dla Ciebie.




Wymiar zawsze mierzy się w 3 punktach. Od najmniejszej zmierzonej szerokości odejmij jeszcze - 2 mm i ten wymiar podaj przy zamówieniu.

Przykład: Zmierzona przez Ciebie szerokość wynosi 1508 mm. Dlatego $1508 \text{ mm} - 2 \text{ mm} = 1506 \text{ mm} =$ wymiar podawany do konfiguratora.

Aluminiowe profile "U" w ościeżnicy nie mogą być po zakończeniu fasady zagłębione, muszą być równo z ościeżnicą lub nawet wystawać o 2 mm.

Aby zmierzyć żaluzje na portal HS i inne podzielone okna i wejścia, postępuj zgodnie z instrukcjami na tym rysunku:



Potrzebujesz porady? Zadzwoń do nas!

Tel.: (+48) 22 483 53 80

www.labona.pl

labona