Labona®

Żaluzje zewnętrzne

Wykaz materiału potrzebnego do montażu

Wykaz materiału potrzebnego do montażu

Narzędzia do montażu:

- metr,
- poziomnica,
- ołówek,
- młotek,
- wkrętarka akumulatorowa,
- wiertło udarowe i wiertła w zależności od materiału podstawowego,
- bity PZ2, PH2, nasadka z łbem sześciokątnym 8 a 10,
- klucze imbusowe,
- klucz nr 10 a 13,
- kabel montażowy/ustawieniowy,
- zestaw gola,
- zestaw śrubokrętów.

- Do montażu żaluzji z PurBoxami dodatkowo:
- kołki 10 mm,
- 5x60 mm wkręty, 4x15 mm wkręty do purenitu, 3x15 mm wkręty do prowadnic.

Żaluzje z widocznymi skrzynkami

Montaż do sufitu bez blachy osłonowej

- kołki o średnicy 8 mm, długość wkrętów w zależności od izolacji,
- bez izolacji - kołek 8x50 mm, wkręt 4,5 - 6 mm, długość 60 - 70 mm.

Montaż prowadnic do ramy okna

- śruby 5x16 mm do 5x20 mm (jeśli rama jest gruba)

Montaż widocznych prowadnic do ościeży bocznych

- kołki 6x40 mm, wkręty 4x50 mm.

Montaż widocznych prowadnic do ocieplonych ościeży

- nie zalecamy mocowania prowadnic do styropianu (nie jest to materiał kotwiczący).

Montaż podtynkowych prowadnic

- wkręty TEX 3,5x20 mm.

Montaż do sufitu/ściany z blachą osłonową

- kołki o średnicy 8 mm, długość wkrętów w zależności od izolacji,
- blacha mocowana jest za pomocą wkrętów przez uchwyt żaluzji - wkręty TEX 4,8x16 mm lub nity z podkładką 4x20 mm.

Samonośne żaluzje zewnętrzne

- mocowane są długimi śrubami przez prowadnice, skrzynka górna nie jest kotwiona,
- długość wkrętów zgodna z montażem prowadnicy (długa śruba, ale z łbem o średnicy do 10 mm, aby przeszła przez wywiercony otwór w prowadnicy).

PurBoxy z żaluzjami zewnętrznymi

- kołki rozporowe o średnicy 8 mm, wkręcić zgodnie z izolacją (średnica 8 mm lub nieco mniejsza, aby kołek się nie wyrwał),
- wkręty 6x70mm,
- jeśli potrzebne są podkładki purenitowe 6x80 mm do 6x90 mm,
- uchwyt żaluzji należy przymocować do skrzynki za pomocą krótkiej śruby samogwintującej.